

Filtre KD-MONO

KATADYN



Filtre portatif idéal pour les logements en location ou à l'hôtel

- Se place sur l'évier
- S'adapte sur le robinet de cuisine standard
- Fournit complet avec corps de filtre, kit robinet et alimentation

Le filtre KD MONO peut être équipé au choix :

- ✓ D'une cartouche ceradyn® : cartouche céramique de porosité absolue 0.2µ.
Elle permet d'éliminer la totalité des impuretés contenues dans l'eau : boues, sables et limons, ainsi que les parasites, bactéries pathogènes et certains virus.

Dimension installé : H 31cm x 13 cm. Poids : 1.85 kg

Pression : de 2 à 6 bars – Débit : 3L/mm pour pression de 3 bars

- ✓ D'une cartouche Superdyn® ; compromis idéal pour une utilisation jusqu'à 6 mois, elle associe les qualités et les performances de la cartouche Ceradyn avec l'efficacité du charbon actif contre les goûts et odeurs désagréables (notamment le chlore).
 - Peut être utilisée même à faible pression (à partir de 1 bar).
 - Capacité de traitement : 6000 litres d'eau ou 6mois

Dimensions installé : H 31cm x 13 cm. Poids : 1.60 kg

Pression : de 1 à 6 bars – Débit : 1.7L/mm pour pression de 1 bar.



1. MONTAGE

- a. Monter le robinet sur le filetage de sortie (côté indiqué OUT sous le corps du filtre) .
attention ! serrer à la main. Ne pas utiliser d'outil pour serrer le robinet
- b. Assembler le flexible d'alimentation en le fixant d'une part sur le raccord d'entrée dans le filtre et d'autre part sur le raccord by-pass adaptable pour robinet standard.
- c. Viser le raccord fileté sur le filetage d'entrée du filtre.
Attention ! effectuer un préserrage à la main. Finir le serrage à l'aide d'une clé plate une fois l'appareil en pression. Serrez alors jusqu'à l'obtention de l'étanchéité. Ne forcez pas le serrage à la clé

2. INSTALLATION

- a. Placer le KD-MONO à l'endroit désiré sur l'évier
- b. Retirer la bague porte-filtre et le filtre brise-jet existant sur le robinet
- c. Fixer la bague de raccord de filtre sur le robinet. (le raccord permet par simple manœuvre du bouton by-pass d'obtenir soit une eau filtrée, soit une eau non filtrée).
- d. Ouvrir le robinet d'eau froide
Attention ! le filtre est conçu uniquement pour être utilisé avec de l'eau froide !
- e. Actionner le bouton by-pass pour dériver l'eau vers le filtre
- f. Pour couper le filtre, actionner le bouton by-pass en sens inverse. L'eau potable continuera à couler jusqu'à réduction suffisante de la pression interne du filtre

3. ENTRETIEN

Selon le type de cartouche utilisée et la qualité de l'eau, les performances de l'appareil peuvent être réduites (baisse importante du débit d'eau, ou retour des mauvaises odeurs) et il est alors nécessaire de nettoyer ou de remplacer la cartouche plus fréquemment.

- a. Dévisser le corps du filtre au dessus de l'évier. L'eau contenue à l'intérieur s'échappera.
- b. Cartouche Céradyn® : dévisser la cartouche Katadyn®. Brosser la cartouche à l'aide d'un tampon à vaisselle, sous l'eau courante. Cette opération peut être répétée jusqu'à 100 fois vérifier son diamètre à l'aide de gabarit de contrôle. Remplacer la cartouche dès que son diamètre est inférieur à celui du gabarit de contrôle.
- c. Cartouche Superdyn® : dévisser la cartouche Katadyn®. Rincer simplement la cartouche sous l'eau courante avec une éponge. Attention : ne pas brosser avec un matériau abrasif !
- d. Remettre la cartouche propre ou nouvelle cartouche en place. Nettoyer le corps de filtre et le remettre en place.
Attention ! Dans tous les cas, n'utilisez pas de détergeant ou de désinfectants. Ne pas faire bouillir ou ne pas nettoyer la cartouche à la vapeur.

Information importante :

En cas de fêlures ou de défauts apparents, les cartouches Katadyn® doivent être remplacées.

Le KD Mono est conçu pour filtrer l'eau froide. Ne pas utiliser le filtre pour l'eau chaude.

Si vous devez cesser l'utilisation de filtre KD-MONO pour plus d'une semaine (par exemple pendant vos vacances), retirer la cartouche filtrante et la laisser sécher. Au moment de la remise en service, laisser l'eau s'écouler quelques minutes) travers le filtre avant de consommer.

Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, utiliser exclusivement de l'eau savonneuse tiède. N'utiliser aucun agent abrasif ni solvant.